

EPB, Sistema de freio de estacionamento eletropneumático

Descrição - Modo de oficina

Ativação do modo de oficina

1. Ligue a tensão com a chave de partida.
2. Solte o freio de estacionamento.
3. Pressione e mantenha pressionado a liberação do freio de estacionamento por 5 segundos; continue mantendo o botão pressionado enquanto desliga a tensão com a chave de partida.

Desativar o modo de oficina

1. Aplique o freio de estacionamento por meio da unidade de comando manual **ou** dirija o veículo a uma velocidade de mais de 10 km/h.

Verificar - Teste do freio de estacionamento, trabalhos preparatórios

Em veículos com freio de estacionamento eletrônico, a função de diferença de velocidade permitida entre as rodas, modo 1, deve ser ativada antes que o freio de estacionamento seja verificado; Teste dos freios -> Teste dos freios, trabalhos preparatórios.

Quando a função é ativada, o botão pode ser puxado progressivamente para fora a fim de aplicar lentamente o freio de estacionamento.

Se a função não estiver ativada, o veículo é freado com o freio de serviço comum.