

V111 – Bloco de válvulas solenoide

Conexão

Pino	Utilizar	Tipo do sinal
1	Ative a válvula solenoide para a primeira marcha.	Tensão do sinal de entrada, sinal PWM
2	Ative a válvula solenoide para distribuição de óleo.	Tensão do sinal de entrada, sinal PWM
3	Ative a válvula solenoide para a segunda marcha.	Tensão do sinal de entrada, sinal PWM
4	Não é utilizada.	-
5	Não é utilizada.	-
6	Não é utilizada.	-
7	Aterramento comum para as válvulas solenoide	Aterramento do sistema
8	Não é utilizada.	-