

V111, Bloco de válvulas solenoide da troca de marchar da seção planetária

Função

O bloco de válvulas solenoide V111 manipula:

- luva do eixo de saída
- freio da árvore secundária
- freio de alcance
- seção planetária
- desativação do retarder

O bloco de válvulas solenoide controla as trocas de marcha na seção planetária de áreas de range alto e baixo e marcha à ré.

Para obter mais informações, *Controle de marchas > Carcaça de mudanças e bloco de válvulas solenoide, G33CM/R > Descrição de funcionamento.*