

V97, Bloco de válvulas solenoide com válvula proporcional Conexão

Pino:	Uso:	Tipo de sinal:
1	Não utilizado	
2	Controle da válvula proporcional	Sinal de entrada, tensão
3	Aterramento da válvula proporcional	Terra do sistema
4	Alimentação de tensão para válvula solenóide que fornece ar comprimido ao acumulador de óleo	Sinal de entrada, tensão
5	Ligação à massa da válvula solenóide do acumulador de óleo e da válvula de segurança	Terra do sistema
6	Alimentação de tensão para válvula solenóide que fornece ar comprimido à válvula de segurança	Sinal de entrada, tensão
7	Não utilizado	