

V97, Bloco de válvulas solenoide com válvula proporcional, retarder

Conexão

Pinos	Uso	Tipo do sinal
2	Ativação da válvula proporcional	Sinal de saída PWM
3	Aterramento da válvula proporcional	Terra
4	Ativação do acumulador	Sinal de saída PWM
5	Ativação do bloco de válvulas solenoide	Terra
6	Ativação da válvula de descarga rápida	Sinal de saída PWM
7	Não utilizado	-