

## T80, Sensor de pressão do óleo

### Conexão

<b>Pinos</b>	<b>Uso</b>	<b>Tipo do sinal</b>
<b>1</b>	Ativação do sensor de pressão do óleo	Sinal de saída, 5 V
<b>2</b>	Aterramento do sensor de pressão do óleo	Terra
<b>3</b>	Informações sobre a pressão do sensor de pressão do óleo	Sinal de entrada, analógico