

T172, Sensor de posição da desativação do retarder

Conexão

Pino	Utilizar	Tipo do sinal
1	Alimentação de tensão do sensor de posição	Sinal de entrada, 5 V
2	Leia o sinal do sensor de posição	Sinal de saída analógico com sinal de saída digital/acionador