

T172, Sensor de posição da desativação do retarder

Função

T172 é um sensor de posição indutivo que mede a posição para operar a desativação do retarder. O sensor de posição lê a posição do painel de comando e a converte em uma tensão, o que corresponde a uma posição.

O sensor de posição, em seguida, envia um sinal que depende da posição da haste da caixa de mudanças do painel de comando.

O sensor de posição é usado para assegurar que o retarder seja engatado mecanicamente antes de começar a frear. O sensor de posição também garante que o retarder seja desengatado antes de ser engatado novamente.