

T198, Sensor de temperatura e nível de óleo

Conexão

Pinos	Uso	Tipo do sinal
1	Ativação do nível de óleo e do sensor de temperatura	Sinal de saída, 12 V
2	Aterramento do nível de óleo e do sensor de temperatura	Terra
3	Sinal de saída do nível de óleo e sensor de temperatura	Sinal de saída PWM