

T198, Sensor da temperatura do óleo

Conexão

Pino	Uso	Tipo do sinal
1	Fonte de tensão para o sensor de temperatura do óleo	Sinal de entrada, +5 V
2	Aterramento do sensor de temperatura do óleo	Aterrado
3	Não utilizado	-
4	Temperatura do óleo de transmissão	Sinal de saída, temperatura