

T80, Sensor de pressão do óleo

Conexão

Pinos	Uso	Tipo do sinal
1	Ativação do sensor de pressão do óleo	Sinal de saída, 5 V
2	Aterramento do sensor de pressão do óleo	Terra
3	Informações sobre a pressão do sensor de pressão do óleo	Sinal de entrada, analógico