

05-98 T86, Sensor de temperatura de óleo

Conexão

Pinos	Uso	Tipo do sinal
1	Ativação do sensor de temperatura do óleo	Sinal de entrada, analógico
2	Aterramento do sensor de temperatura do óleo	Terra