

## **T231, Sensor de posição das marchas 1 e 3**

### **Conexão**

| <b>Pinos</b> | <b>Uso</b>                       | <b>Tipo do sinal</b>  |
|--------------|----------------------------------|---|
| <b>1</b>     | Alimentação do sensor de posição | Sinal de saída, 5 V   |
| <b>2</b>     | Ativação do sensor de posição    | Sinal de entrada analógico com sinal de entrada digital/disparo |