

T231, Sensor de posição das marchas 1 e 3

Função

O sensor de posição deve indicar a posição do mecanismo do seletor de marchas.

O sensor de posição consiste em uma bobina e um pino de ferro não magnético axialmente móvel instalado no mecanismo de mudança de marchas. A indutância à unidade de comando, que usa isso para interpretar a posição da engrenagem, varia conforme a posição do pino na bobina.