

T230, Sensor de posição para engrenagem 2 e engrenagem superlenta

Conexão

Pinos	Uso	Tipo do sinal
1	Alimentação do sensor de posição	Sinal de saída, 5 V
2	Ativação do sensor de posição	Sinal de entrada analógico com sinal de entrada digital/disparo