

T230, Sensor de posição para engrenagem 2 e engrenagem superlenta

Função

O sensor de posição deve indicar a posição do mecanismo do seletor de marchas.

O sensor de posição consiste em uma bobina e um pino de ferro não magnético axialmente móvel, instalado no mecanismo de troca de marchas. A indutância à unidade de comando, que usa isso para interpretar a posição da engrenagem, varia conforme a posição do pino na bobina.

Para obter mais informações