

T108, Sensor de posição para curso lateral

Conexão

| Pinos | Uso | Tipo do sinal |
|-------|--|-------------------------|
| 1 | Alimentação de tensão (vai para a unidade de comando E5, pino C6) | Sinal de entrada, +12 V |
| 2 | Informação da posição para curso lateral (vai para a unidade de comando E5, pino C2) | Sinal de saída PWM |

Conexão

| Pinos | Uso | Tipo do sinal |
|-------|---|------------------------|
| 1 | Alimentação de tensão (vai para a unidade de comando E5, pino C5) | Sinal de entrada, +5 V |
| 2 | Informação da posição para curso lateral (vai para unidade de comando E5, pino C15) | Sinal de saída PWM |