

## **T108, Sensor de posição para curso lateral**

### **Finalidade**

O sensor deve indicar a posição lateral do mecanismo do seletor de marchas.