

05-98 T108, Sensor de posição para curso lateral

Função

O sensor consiste em uma bobina e um pino de ferro não magnético axialmente móvel, instalado no mecanismo de troca de marchas. A indutância à unidade de comando, que usa isso para interpretar a posição da engrenagem, varia conforme a posição do pino na bobina.