

T172, Sensor de posição da desativação do retarder

Conexão

Pino	Uso	Tipo do sinal	Origem/destino
1	Posição do sincronizador para a desativação do retarder	Tensão do sinal de saída, sinal analógico	Pino B15 na unidade de comando (E5)
2	Aterrado	Terra do sistema	Pino B10 na unidade de comando (E5)
3	Alimentação de tensão	Tensão do sinal de entrada, 5 V	Pino B13 na unidade de comando (E5)

Conexão

Pino	Uso	Tipo do sinal	Origem/destino
1	Posição do sincronizador para a desativação do retarder	Tensão do sinal de saída, sinal analógico	Pino B16 na unidade de comando (E5)
2	Aterramento	Aterramento do sistema	Pino B14 na unidade de comando (E5)
3	Alimentação de tensão	Tensão do sinal de entrada, 5 V	Pino B15 na unidade de comando (E5)