

T172, Sensor de posição da desativação do retarder

Visão geral

Informação! O sensor de posição é fornecido com um conector de chicote-a-componente destinado a teste. O conector de chicote-a-componente deve ser cortado antes de o sensor de posição ser fixado no conector de chicote-a-componente E5. B.

