

## **T109, Sensor de posição para seção planetária**

### **Conexão - Aplica-se à GMS**

<b>Pino</b>	<b>Uso</b>	<b>Tipo do sinal</b>
<b>1</b>	Alimentação de tensão	Tensão do sinal de entrada, 12V
<b>2</b>	Informação da posição para engrenagem da seção planetária	Tensão do sinal de saída, sinal 50 % PWM

---

### **Conexão - Aplica-se ao TMS**

<b>Pino</b>	<b>Uso</b>	<b>Tipo do sinal</b>
<b>1</b>	Alimentação de tensão	Tensão do sinal de entrada, 5V
<b>2</b>	Informação da posição para engrenagem da seção planetária	Tensão do sinal de saída, sinal 50 % PWM