

## **T227, Sensor de velocidade de rotação da árvore primária**

### **Conexão**

<b>Pinos</b>	<b>Uso</b>	<b>Tipo do sinal</b>
<b>1</b>	Alimentação do sensor de velocidade de rotação	5 V
<b>2</b>	Sinal de saída	Digital
<b>3</b>	Aterramento do sensor de velocidade de rotação	Terra