

T229, Sensor de posição para split alto e baixo

Função

O sensor de posição indica a posição da engrenagem de divisão.

O sensor de posição consiste em uma bobina e um pino de ferro não magnético axialmente móvel, instalado no mecanismo de troca de marchas. A indutância à unidade de comando, que usa isso para interpretar a posição da engrenagem, varia conforme a posição do pino na bobina.