

## **T63, Sensor de temperatura do líquido de arrefecimento**

### **Conexão**

| <b>Pinos</b> | <b>Uso</b>   | <b>Tipo do sinal</b>       |
|--------------|--|----------------------------|
| <b>1</b>     | Ativação do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento    | Sinal de entrada analógico |
| <b>2</b>     | Aterramento do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento | Terra                      |