

T83, Sensor de velocidade de rotação da árvore secundária

Conexão

Pinos	Uso	Tipo do sinal
1	Alimentação do sensor de velocidade de rotação	5 V
2	Sinal de saída	Digital
3	Aterramento do sensor de velocidade de rotação	Terra