

Isoladores de vibrações G25/33CM/R

Momento de aperto - Isoladores G33CM/R

IMPORTANTE!

Usar o torque e o ângulo de aperto corretos nos parafusos do isolador é extremamente importante para a vida útil da junta. Ao apertar em ângulo, devem sempre ser usados parafusos e porcas novos.

Parafusos entre o isolador e o chassi	170 Nm
Parafusos entre a viga da caixa de mudanças e o isolador	270 Nm
Parafusos entre a caixa de mudanças e a viga da caixa de mudanças	140 Nm + 45°

*Ao apertar em ângulo, os parafusos e as porcas devem sempre ser substituídos.

*Ao apertar com o torque e o ângulo, os parafusos e as porcas devem sempre ser substituídos.