

## Termostato duplo

### Verificar - Operação do termostato

1. Desmonte a carcaça do termostato e remova o termostato.
2. Mergulhe o termostato em um recipiente com água fervendo. O termostato deve ficar suspenso livremente sem tocar os lados e o fundo do recipiente.
3. Verifique se o termostato abre completamente sem emperrar dentro de três minutos.
4. Verifique se o termostato fecha completamente depois de esfriar.
5. Se não funcionar como descrito nos pontos 3 e 4, ou se emperrar, substitua o termostato.