

Válvula da EGR [XPI]

Especificação - Sistema EGR

O sistema EGR está ativo durante a marcha lenta e quando o pedal do acelerador não está acionado. Se qualquer tipo de freio for aplicado, a válvula da EGR se fechará. Há um atraso de 1 segundo antes de a válvula abrir ou fechar no caso de uma mudança nas condições de operação.