

V112, Bloco de válvulas solenoide de mudanças de marcha

Função

O bloco de válvulas solenoide V112 manipula as marchas na caixa de mudanças principal. As marchas que fazem parte da caixa de mudanças principal são as marchas superlenta, 1, 2 e 3.

O bloco de válvulas solenoide também efetua trocas entre os splits alto e baixo e controla a válvula do cárter seco, o freio de árvore primária e o freio de árvore lateral.

- O T231 mede a posição da luva de engate que ativa as marchas 1 e 3
- O T230 mede a posição da luva de engate que ativa as marchas 2 e superlenta
- O T229 mede a posição da luva de engate que ativa os splits alto ou baixo

Para obter mais informações, *Controle de marchas > Carcaça de mudanças e bloco de válvulas solenoide, G33CM/R > Descrição de funcionamento.*