

T198, Sensor da temperatura do óleo

Finalidade

Função para proteger a caixa de mudanças quando existe risco de superaquecimento do óleo.

O sensor de temperatura do óleo T198 situa-se no cárter de óleo e mede a temperatura do óleo da caixa de mudanças.