

## **T86, Sensor de temperatura de óleo**

### **Finalidade**

O sensor de temperatura do óleo informa a unidade de comando sobre a temperatura do óleo saindo do radiador de óleo do retarder.