

T228, Sensor de velocidade de rotação do eixo de saída

Conexão

| Pinos | Uso | Tipo do sinal |
|--------------|--|----------------------|
| 1 | Alimentação para o sensor de velocidade de rotação | 5 V |
| 2 | Sinal de saída | Digital |
| 3 | Aterramento do sensor de velocidade de rotação | Terra |