

T86, Sensor de temperatura de óleo

Função

O sensor de temperatura do óleo informa a unidade de comando sobre a temperatura do óleo saindo do radiador de óleo do retarder.

A unidade de comando usa o valor para reduzir a potência do retarder quando a temperatura do óleo se torna muito alta. Uma vez que a temperatura começa a retornar para seu nível normal, o retarder recupera gradualmente sua força de frenagem original.