


03-01 Injetor [XPI]

Local - Injetor, motores de 13 litros [XPI]



1. Injetor 1

2. Injetor 2


3. Injetor 3

4. Injetor 4

5. Injetor 5

6. Injetor 6

Local - Injetor, motores de 9 e 13 litros [XPI]



Local - Injetores, motores de 16 litros [XPI]

