

01-20 T218, Válvula solenoide da bomba de óleo

Conexão

Pino	Tarefa	Tipo do sinal
1	Alimentação de tensão	Sinal PWM
2	Aterramento	Aterramento