


01-20 Termostato de óleo

Visão geral - Termostato de óleo, motores de 9 e 13 litros



Nos motores DC9, DC13 e DC16, o termostato de óleo está localizado entre a bomba de óleo e o radiador de óleo.

Visão geral - Termostato de óleo

