

## **01-65 Válvula da EGR [XPI]**

### **Finalidade**

A válvula da EGR controla a quantidade de gases de escape devolvida ao motor. Ela também pode fechar o sistema EGR.

### **Finalidade - Válvula da EGR**

A válvula da EGR permite ou desliga a admissão de gases de escape no coletor de admissão.

### **Finalidade - Sistema EGR**

A tarefa do sistema EGR é retornar ao motor parte dos gases de escape. Quando os gases de escape retornam ao ar de admissão, a temperatura do motor aumenta, o que, por sua vez, beneficiará a pós-tratamento dos gases de escape.