

FIN	yyyyyyyyyyyyyyyyyy	Série/amostra	FSK
Nº da ordem de serviço		Identificação	

Cópia automática dos dados

Legenda da figura :

- 1: Novo módulo de comando WS Sistema de Manutenção
- 2: Módulo de comando com defeito WS Sistema de Manutenção
- 3: Cabo de transferência
- X1: Conector X1
- X2: Conector X2

Instrução :

- Desligar a ignição
- Remover o módulo de comando WS Sistema de Manutenção com defeito
- Ligar o novo módulo de comando no conector de 18 pólos do módulo de comando X1 no lado do veículo
- Interligar o módulo de comando com defeito e o novo módulo de comando com o cabo de fabricação própria
- Ligar a ignição
- Continuar com a tecla

Nome do arquivo:	C:\Programme\Das\bin\..\trees\kw\ws\wsfsk01\hilfe\HWSXXX20.s
Coordenadas das células:	5 , 3

FIN	yyyyyyyyyyyyyyyyyy	Série/amostra	FSK
Nº da ordem de serviço		Identificação	

Cópia automática dos dados

Legenda da figura :

- 1: Novo módulo de comando WS Sistema de Manutenção
- 2: Módulo de comando com defeito WS Sistema de Manutenção
- 3: Cabo de transferência
- X1: Conector X1
- X2: Conector X2

Instrução :

- Desligar a ignição
- Remover o módulo de comando WS Sistema de Manutenção com defeito
- Ligar o novo módulo de comando no conector de 18 pólos do módulo de comando X1 no lado do veículo
- Interligar o módulo de comando com defeito e o novo módulo de comando com o cabo de fabricação própria
- Ligar a ignição
- Continuar com a tecla

Nome do arquivo:	C:\Programme\Das\bin\..\trees\lkw\ws\wsfsk01\hilfe\HWSXXX20.s
Coordenadas das células:	5 , 3

FIN	yyyyyyyyyyyyyyyyyy	Série/amostra	FSK
Nº da ordem de serviço		Identificação	

Óleo da transmissão

	Parâmetro	Valor
1	Data da revisão	17.10.2001
2	Número do intervalo	2
3	Vida útil consumida [%]	6
4	Tempo total desde o último serviço [dias]	23
5	Tempo total até o próximo serviço [dias]	342
6	Tempo de operação desde a primeira colocação em serviço [h]	952
7	Tempo de operação desde o último serviço [h]	5
8	Tempo de operação até o próximo serviço [h]	70
9	Quilometragem desde a primeira colocação em serviço [km]	58139
10	Quilometragem desde o último serviço [km]	58
11	Quilometragem até o próximo serviço [km]	865
12	Valor máximo da temperatura medida [°C]	52
13	Valor médio da temperatura medida [°C]	69
14	Tempo de operação desde o final da linha de montagem com temperatura mais elevada do agregado [h]	0
15	Tempo de operação desde o último serviço com temperatura mais elevada do agregado [h]	0

Nome do arquivo: C:\Programme\Das\bin\..\trees\lkw\ws\wsfsk03\menues\SEWSFSK.s

Coordenadas das células: 7, 8

FIN **yyyyyyyyyyyyyyyyyy** **Série/amostra** **FSK**
Nº da ordem de **Identificação**
serviço

Parâmetro para o fabricante da carroceria

	Parâmetro	Valor
2	Condição da limitação da rotação [1/min]	1904
5	Limitação da velocidade para função tomada de força [km/h]	30
6	Ativação do valor fixo ADR	Ativo
7	Valor fixo ADR [1/min]	896
8	Rotação máxima ADR [1/min]	1200
9	Aumento da rotação da marcha lenta para a tomada de força [1/min]	896
10	Torque máximo da tomada de força [Nm]	701
11	Regulador tipo ADR	Tipo de regulador 1
60	Valor da limitação adicional da velocidade [km/h]	40
61	Verwendung des Eingangs 'GSE'	Limitação adicional
62	Valor da limitação adicional da rotação [1/min]	0
63	Valor da limitação adicional do torque [Nm]	0

Nome do arquivo: C:\Programme\Das\bin\...\trees\lkw\fr\frfsk01\sgscreen\SAFRFSK.s

Coordenadas das células: 7, 2

FIN

yyyyyyyyyyyyyyyyyy

Série/amostra FSK

Nº da ordem de
serviço

Identificação

Parâmetro do motor

	Parâmetro	Valor
1	Rotação de marcha lenta [1/min]	608
15	Codificação do freio-motor	3
22	Tipo de motor	OM501/502
35	Função partida a frio	NÃO
36	Limitação da rotação em função da velocidade acima da velocidade-limite [1/min]	4000
37	Limitação da rotação em função da velocidade abaixo da velocidade-limite [1/min]	4000
38	Velocidade-limite para limitação da rotação dependente da velocidade [Hz]	55
73	Controle do ventilador	Nenhum ventilador regulável

Nome do
arquivo:

C:\Programme\Das\bin\..\trees\kw\fr\frfsk01\sgscreen\SAFRFSK.s

Coordenadas
das células:

11 , 2

FIN	yyyyyyyyyyyyyyyyyy	Série/amostra	FSK
Nº da ordem de serviço		Identificação	

Controle do funcionamento através dos valores atuais

Nº	Nome	Valor especificado	Valores atuais	Unidade
1	Pressão no freio 1		7.63	bar
2	Pressão no freio 2		7.68	bar
3	Nível de combustível		26.0	%
4	Rotação do motor		0.0	1/min
5	Temperatura do líquido de arrefecimento		31.0	°C
6	Pressão do óleo		0.00	bar
7	Tensão da bateria		24.4	V

Nome do arquivo: C:\Programme\Das\bin\..\trees\LKW\IN\INFSK01\SGSCREEN\CVINFSK1.S

Coordenadas das células: 7, 7

FIN
Nº da ordem de
serviço

yyyyyyyyyyyyyyyyyy

Série/amostra FSK
Identificação

Óleo do motor

	Parâmetro	Valor
1	Data da revisão	18.10.2001
2	Número do intervalo	2
3	Vida útil consumida [%]	6
4	Tempo total desde o último serviço [dias]	22
5	Tempo total até o próximo serviço [dias]	342
6	Tempo de operação desde a primeira colocação em serviço [h]	954
7	Tempo de operação desde o último serviço [h]	4
8	Tempo de operação até o próximo serviço [h]	63
9	Quilometragem desde a primeira colocação em serviço [km]	58264
10	Quilometragem desde o último serviço [km]	50
11	Quilometragem até o próximo serviço [km]	755
12	Valor máximo da temperatura medida [°C]	87
13	Valor médio da temperatura medida [°C]	96
14	Tempo de operação desde o final da linha de montagem com temperatura mais elevada do agregado [h]	0.1
15	Tempo de operação desde o último serviço com temperatura mais elevada do agregado [h]	0

Nome do arquivo: C:\Programme\Das\bin\..\trees\kw\ws\wsfsk03\menues\SEWSFSK.s

Coordenadas das células: 7, 3

FIN	yyyyyyyyyyyyyyyyyy	Série/amostra	FSK
Nº da ordem de serviço		Identificação	

Óleo do eixo traseiro

	Parâmetro	Valor
1	Data da revisão	17.10.2001
2	Número do intervalo	1
3	Vida útil consumida [%]	0
4	Tempo total desde o último serviço [dias]	22
5	Tempo total até o próximo serviço [dias]	342
6	Tempo de operação desde a primeira colocação em serviço [h]	4
7	Tempo de operação desde o último serviço [h]	4
8	Tempo de operação até o próximo serviço [h]	63
9	Quilometragem desde a primeira colocação em serviço [km]	50
10	Quilometragem desde o último serviço [km]	50
11	Quilometragem até o próximo serviço [km]	754
12	Valor máximo da temperatura medida [°C]	44
13	Valor médio da temperatura medida [°C]	88
14	Tempo de operação desde o final da linha de montagem com temperatura mais elevada do agregado [h]	0
15	Tempo de operação desde o último serviço com temperatura mais elevada do agregado [h]	0

Nome do arquivo: C:\Programme\Das\bin\...\trees\kw\ws\wsfsk03\menues\SEWSFSK.s

Coordenadas das células: 7 , 16