


## 05-52 Retarder R4700D Local



1. Carcaça da caixa de mudanças dianteira
2. Carcaça da caixa de mudanças traseira
3. Viga da caixa de mudanças
4. Caixa da seção planetária
5. Saída do líquido de arrefecimento do radiador de óleo
6. Entrada do líquido de arrefecimento do radiador de óleo
7. Retarder
8. Atuador da embreagem (ECA)
9. Unidade de comando da caixa de mudanças (TMS)